

Инструкция по монтажу композитных бассейнов «BlueLagoon»

Шаг №1

Перед установкой необходимо определить место под установку бассейна и подготовить котлован согласно заданным размерам.



Шаг №2

На дне котлована формируется ровная поверхность из смеси цемента и песка, необходимо пролить основание водой и дать ему отвердеть. Толщина основания выдерживается в пределах 150 -200мм



Шаг №3

После, на готовое основание укладывается пенопласт, толщиной 30-50 мм и плотностью не менее 25



Шаг №4

На следующем этапе строительства производится установка бассейна, с помощью крана или манипулятора



Шаг №5

После установки чаши бассейна в котловане, производится монтаж закладных элементов (форсунки, скиммер, светильники и.т.д.) и прокладываются трубопроводы.



Шаг №6

После установки закладного оборудования и прокладки трубопроводов формируется бандажный пояс, защищающий чашу от подвижек грунта или на случай слива бассейна. Для этого используется пенопласт толщиной 30-50 мм, который устанавливается по всему внешнему периметру чаши бассейна, с отступом от внешней стенки бассейна на 150-200 мм. После закрепления пенопласта, бассейн наполняется водой на 300 мм, а полость между бассейном и пенопластом засыпается смесью из цемента и песка, в соотношении 1:3. на тот же уровень в 300 мм и так, до того уровня на который необходимо наполнить и засыпать бассейн.



Шаг №7

После наполнения бассейна водой и его одновременной засыпки формируется площадка для босоножной зоны вокруг бассейна, метод монтажа площадки зависит от её размера и типа облицовочного материала (противоскользящая плитка, композитная доска, и.т.д.). Необходимо помнить, что в случае установки раздвижного павильона, основание вокруг бассейна должно быть железобетонным и рассчитанным под его размер.

